



RR1050 DETERGENTE T.CLEAN

Pulizia serramenti e arredamenti

Campi d'impiego: pulizia di serramenti e complementi di arredo.

Informazioni sul prodotto: pulisce efficacemente tutte le superfici in legno verniciato senza intaccare la finitura.

Istruzioni d'uso

Spruzzare sulla superficie e stendere con un panno in microfibra. Non è necessario risciacquare. Non lascia deposito.

Confezioni: 0,25 L, 0,75 L.



Conservare a non meno di 5°C



Applicare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Panno in microfibra



Resa 20 m² / L



Agitare bene prima dell'uso

RR1050
NEUTRO